

## **AE 502 Kurzanleitung- alles auf einen Blick**

### **Erstfunktionen : entsprechende Taste einzeln drücken**

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
<b>LGT</b>	Beleuchtung des Displays
<b>UP</b>	Frequenz oder Kanal aufwärts
<b>DWN</b>	Frequenz oder Kanal abwärts
<b>SC</b>	Suchlaufstart
<b>VFO</b>	Frequenzmode
<b>MR</b>	Speicher aufrufen
<b>LOCK</b>	Tastatursperre
<b>CALL</b>	programmierbarer Anrufkanal

### **Zweitfunktionen: zuerst Funktionstaste drücken, danach Zweitfunktion wählen**

<b>FUNC +</b>	<b>UP / DWN</b>	Schnellwechsel MHz
<b>FUNC +</b>	<b>PRI</b>	Dual Watch (Zweikanalüberwachung)
<b>FUNC +</b>	<b>TSQ</b>	Tonsquelch einschalten (Option) bzw. CTCSS Töne einstellen mit UP/DWN
<b>FUNC +</b>	<b>PTT</b>	Leistung auf LOW (und umgekehrt)
<b>FUNC +</b>	<b>MS</b>	Einspeichern von Memories starten
<b>FUNC +</b>	<b>SHIFT</b>	Repeaterbetrieb ( - / + oder Simplex) starten, zusätzlich mit UP/DWN Shift verändern
<b>FUNC +</b>	<b>STEP</b>	Frequenzraster anzeigen bzw. wählen mit UP/DWN

### **Funktionen bei gleichzeitigem Einschalten des Geräts**

<b>PTT</b>	<b>und gleichzeitig einschalten</b>	Tastaturtöne aus/ein
<b>FUNC</b>	<b>und gleichzeitig einschalten</b>	Reset auf Auslieferungszustand, alles löschen

### **Batteriefach**

Batterien (9 Stück) oder Akkus Größe Mignon oder AA einlegen. Kompaktakkus 10.8 und 13.2 V als Zubehör erhältlich.

### **Externe Stromversorgung (Netzteil oder KFZ)**

zwischen ca. 6 und 13.8 V DC (stabilisiert, ca. 1 A) möglich.  
Steckerschaltung: innen +, außen -  
Nie mit Steckerlader als alleinige Stromquelle betreiben!

### **Laden von Akkus**

Nur mit strombegrenzendem Spezial-Steckerlader Art.-Nr. 10104 / Standlader Art.-Nr. 10106 möglich, nie mit Netzteil laden!